


GAMBIA TU FILTRO PARA AIRE CADA 20,000 KM

2X PROTECCIÓN
DEL MOTOR

FILTRO PARA AIRE



Panel Rígido



Radial



Cilíndrico



Panel


FRAM

FILTROS PARA AIRE DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
INSTALACIÓN EN 5 FÁCILES MINUTOS!



1

Localiza la cubierta del filtro para aire y retira los clips.



2

Quita el filtro para aire viejo. Limpia la tapa y la cubierta.



3

Instala el nuevo filtro para aire. Coloca la cubierta y sujétala.

GAMBIA TU FILTRO PARA AIRE CADA 20,000 KM



Mayor flujo de aire para aumentar el desempeño.
Un filtro para aire limpio, ayuda a mantener las partículas dañinas
alejadas de tu motor incrementando su vida útil.

Filtros para

Aire

FRAM

FILTRATION